

AURINKOLÄMMITIN

Käyttökohteet

- Maanpäälliset uima-altaat mm.
- Kiertopumppu kierrättää veden kennoston läpi.
- Vesi lämpenee

Kulmaliitin 32 / 38 mm

O-renkaat

letkuliitin 21-44 mm


letkuliitin 27-51 mm

Virtauksen ohjaus priikka.

Aurinkokennojen muotoilu on suunniteltu parhaan



mahdollisen tehon saamiseksi auringon lämmöstä. Kennostoa voidaan käyttää molemmin päin, mikä antaa

sille lisää ikää.




ASENNUS


- 1) Ota kennot pois pakkauksesta ja pidä niitä auringossa n. tunnin ajan, jolloin ne lämpenee ja pehmentyy.
- 2) Asenna kennostot siten, että ne kohdistuu mahdollisimman hyvin aurinkoon. Tee tarvittaessa niille kehikko esim. laudasta. kennostot voidaan asentaa esim. seinälle tai katolle.
- 3) Liitä kulmaliittimet ja kytke kennot yhteen. käytä O-renkaita
- 4) Kennostot voidaan asentaa seinälle tai katolle. Tee tarvittaessa kehikko esim. laudasta.
- 5) Tarvitset myös ns. kolmitieventtiilin jolla virtaus kennoissa voidaan ohittaa. (kylmällä säällä vesi kennoissa jäähtyy)
- 6) Kennoja voidaan kytkeä yhteen enintään 10 kpl.
- 7) Liitokset saattavat tihkua vähän vettä.



ASENNUSKAAVIO



VIRTAUKSENOHJAUSPRIKAT (FLÖDESKONTROLL)



Käytä O- renkaita liitoksissa kuvan mukaan.

